All Weather Greens

دليل التركيب · طريقة الشبكة

# دليل التركيب السريع

ألواح الجدار الأخضر الصناعي — من جدار فارغ إلى جدار أخضر مكتمل في 8 خطوات.



## ما ستحتاجه

### الأدوات

- شريط قياس وقلم
- ميزان ماء
- مثقاب + لقمة خرسانة
- مفك براغي
- مقص وسكين قاطع
- سلّم صغير
- نظارات واقية وكمامة

### المواد

- ألواح الجدار الأخضر
- شبكة بلاستيكية
- خوابير (فيشر) وبراغي
- وردات كبيرة
- أربطة بلاستيكية

### احسب عدد الألواح

| | |
|---|---|
| لوح 50 × 50 سم | **4 لكل م²** |
| لوح 100 × 100 سم | **1 لكل م²** |

**مثال:** جدار 3 م × 2.4 م = 7.2 م² ← 29 لوحًا + 10% احتياطي = **32 لوحًا** (50 × 50 سم)

## الجزء 1 تركيب الشبكة



### قياس الجدار

قِس العرض × الارتفاع لحساب المساحة بالمتر المربع، وحدّد الإطار بالقلم وميزان الماء.



### قصّ الشبكة

قصّ الشبكة البلاستيكية حسب المقاس. في الجدران العريضة، صِل القطع حافةً بحافة.



### ثقب الجدار

حدّد نقاط التثبيت كل 40–50 سم تقريبًا، ثم اثقب وأدخل الخوابير.



### تثبيت الشبكة

ثبّت الشبكة على الجدار بالبراغي مع وردات كبيرة: مستوية ومشدودة وأفقية.

## الجزء 2 تركيب الألواح



### فتح الكراتين

افتح الكراتين بقطع سطحي حتى لا تتضرر الأوراق، وتحقّق من العدد.



### الترتيب والنفش

انفش الأوراق بعد الشحن، ونوّع الألواح ودوّرها لإخفاء الفواصل.



### تعليق الألواح

ابدأ من زاوية علوية وتقدّم صفًا بعد صف، مع ضمّ الألواح بإحكام.



### التثبيت بالأربطة

اربط كل لوح بالشبكة عند الزوايا والوسط، ثم شدّ الأربطة وقصّ الزوائد.

**السلامة**
تحقّق من عدم وجود أنابيب أو أسلاك، وارتدِ نظارات وكمامة.

**في الخارج**
استخدم براغي ستانلس أو مجلفنة وأربطة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

**اللمسات الأخيرة**
قصّ الألواح بالمقص عند الحواف، ثم انفش الأوراق مجددًا.

**العناية**
أزل الغبار أو اشطف برفق، وأبقِه بعيدًا عن اللهب.

WhatsApp +86 135 3752 5123 sales@allweathergreens.com allweathergreens.com
© 2026 All Weather Greens