All Weather Greens

MONTAGEANLEITUNG · GITTER-METHODE

Montage-Kurzanleitung

Kunstpflanzen-Wandpaneele — von der kahlen Wand zur fertigen grünen Wand in 8 Schritten.



DAS BRAUCHEN SIE

Werkzeug

- Maßband & Bleistift
- Wasserwaage
- Bohrmaschine + Steinbohrer
- Schraubendreher
- Schere & Cuttermesser
- Trittleiter
- Schutzbrille & Maske

Material

- Wandpaneele
- Kunststoff-Gittermatte
- Dübel & Schrauben
- Große Unterlegscheiben
- Kabelbinder

PANEELE BERECHNEN

Paneel 50 × 50 cm	**4 pro m²**
Paneel 100 × 100 cm	**1 pro m²**

Beispiel: 3 m × 2,4 m = 7,2 m² → 29 Paneele + 10 % Reserve = **32 Paneele** (50 × 50 cm)

TEIL 1 Gitter montieren



Wand ausmessen

Breite × Höhe messen und m² berechnen. Umriss mit Bleistift und Wasserwaage anzeichnen.



Gitter zuschneiden

Kunststoffgitter auf Maß schneiden. Bei breiten Wänden Matten Kante an Kante setzen.



Löcher bohren

Etwa alle 40–50 cm Befestigungspunkte markieren, bohren und Dübel setzen.



Gitter befestigen

Gitter mit großen Unterlegscheiben an die Wand schrauben – flach, straff, waagerecht.

TEIL 2 Paneele anbringen



Auspacken

Kartons nur flach aufschneiden, damit die Blätter heil bleiben. Stückzahl prüfen.



Auslegen & auflockern

Blätter nach dem Transport auflockern. Paneele mischen und drehen, damit keine Fugen sichtbar sind.



Paneele aufhängen

In einer oberen Ecke beginnen, Reihe für Reihe arbeiten, Paneele dicht anlegen.



Kabelbinder setzen

Jedes Paneel an Ecken und Mitte am Gitter fixieren. Festziehen, Enden abschneiden.

SICHERHEIT
Auf Leitungen und Rohre prüfen. Schutzbrille und Maske tragen.

IM FREIEN
Edelstahl- oder verzinkte Schrauben und UV-beständige Kabelbinder verwenden.

FEINSCHLIFF
Paneele an den Rändern mit der Schere anpassen, dann nochmals auflockern.

PFLEGE
Leicht abstauben oder abspülen. Von offenem Feuer fernhalten.

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123