All Weather Greens

PARED VERDE · MÉTODO CON MALLA

Guía rápida de instalación

Paneles de jardín vertical artificial: de la pared desnuda a la pared verde terminada en 8 pasos.



LO QUE NECESITA

Herramientas

- Cinta métrica y lápiz
- Nivel de burbuja
- Taladro + broca para pared
- Destornillador
- Tijeras y cúter
- Escalera de tijera
- Gafas y mascarilla

Materiales

- Paneles de pared verde
- Malla plástica
- Anclajes y tornillos
- Arandelas grandes
- Bridas / cinchos

CALCULE SUS PANELES

Panel de 50 × 50 cm	**4 por m²**
Panel de 100 × 100 cm	**1 por m²**

Ejemplo: 3 m × 2,4 m = 7,2 m² → 29 paneles + 10 % de reserva = **32 paneles** (50 × 50 cm)

PARTE 1 Instalar la malla



Medir la pared

Mida ancho × alto para obtener los m². Marque el contorno con lápiz y nivel.



Cortar la malla

Corte la malla plástica a medida. En paredes anchas, una las piezas borde con borde.



Taladrar

Marque puntos de fijación cada 40–50 cm aprox., taladre y coloque los anclajes.



Fijar la malla

Atornille la malla a la pared con arandelas grandes: plana, tensa y nivelada.

PARTE 2 Colocar los paneles



Desembalar

Abra las cajas con un corte poco profundo para no dañar las hojas. Revise la cantidad.



Ordenar y esponjar

Esponje las hojas tras el transporte. Mezcle y gire los paneles para disimular las uniones.



Colgar los paneles

Empiece por una esquina superior y avance fila por fila, con los paneles bien juntos.



Sujetar con bridas

Sujete cada panel a la malla en las esquinas y el centro. Apriete y corte lo que sobra.

SEGURIDAD
Compruebe que no haya tuberías ni cables. Use gafas y mascarilla.

EXTERIOR
Use tornillos inoxidables o galvanizados y bridas resistentes a los rayos UV.

ACABADO
Recorte los paneles con tijeras en los bordes y vuelva a esponjar.

CUIDADO
Quite el polvo o enjuague suavemente. Manténgalo lejos del fuego.

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123