All Weather Greens

MUR VÉGÉTAL · MÉTHODE GRILLAGE

Guide de pose rapide

Panneaux de mur végétal artificiel — du mur nu au mur végétal fini en 8 étapes.



CE QU'IL VOUS FAUT

Outils

- Mètre ruban et crayon
- Niveau à bulle
- Perceuse + foret béton
- Tournevis
- Ciseaux et cutter
- Escabeau
- Lunettes et masque

Matériaux

- Panneaux de mur végétal
- Grillage plastique
- Chevilles et vis
- Grandes rondelles
- Colliers de serrage

CALCULEZ VOS PANNEAUX

Panneau 50 × 50 cm	**4 par m²**
Panneau 100 × 100 cm	**1 par m²**

Exemple : 3 m × 2,4 m = 7,2 m² → 29 panneaux + 10 % de réserve = **32 panneaux** (50 × 50 cm)

PARTIE 1 Poser le grillage



Mesurer le mur

Mesurez largeur × hauteur pour obtenir les m². Tracez le contour au crayon et au niveau.



Couper le grillage

Coupez le grillage plastique à la taille voulue. Sur un grand mur, assemblez les plaques bord à bord.



Percer les trous

Marquez un point de fixation tous les 40–50 cm environ, puis percez et posez les chevilles.



Fixer le grillage

Vissez le grillage au mur avec de grandes rondelles : bien à plat, tendu et de niveau.

PARTIE 2 Poser les panneaux



Déballer

Ouvrez les cartons en coupant peu profond pour ne pas abîmer le feuillage. Vérifiez la quantité.



Préparer les panneaux

Redonnez du volume au feuillage après le transport. Alternez et tournez les panneaux pour cacher les raccords.



Accrocher les panneaux

Commencez par un coin supérieur et avancez rangée par rangée, panneaux bien serrés.



Fixer aux colliers

Attachez chaque panneau au grillage aux coins et au centre. Serrez et coupez l'excédent.

SÉCURITÉ

Vérifiez l'absence de tuyaux et de câbles. Portez lunettes et masque.

EXTÉRIEUR

Utilisez des vis inox ou galvanisées et des colliers anti-UV.

FINITIONS

Recoupez les panneaux aux ciseaux sur les bords, puis regonflez le feuillage.

ENTRETIEN

Dépoussiérez ou rincez légèrement. Tenez à l'écart des flammes.

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123