All Weather Greens

PANDUAN PEMASANGAN · METODE JARING

Panduan Pemasangan Cepat

Panel dinding hijau sintetis — dari dinding kosong hingga dinding hijau jadi dalam 8 langkah.



YANG ANDA BUTUHKAN

Alat

- Meteran & pensil
- Waterpas
- Bor + mata bor beton
- Obeng
- Gunting & cutter
- Tangga lipat
- Kacamata & masker

Bahan

- Panel dinding hijau
- Jaring plastik
- Fisher & sekrup
- Ring plat besar
- Cable tie

HITUNG KEBUTUHAN PANEL

Panel 50 × 50 cm	**4 per m²**
Panel 100 × 100 cm	**1 per m²**

Contoh: 3 m × 2,4 m = 7,2 m² → 29 panel + cadangan 10% = **32 panel** (50 × 50 cm)

BAGIAN 1 Pasang jaring



Ukur dinding

Ukur lebar × tinggi untuk luas m². Tandai garis batas dengan pensil dan waterpas.



Potong jaring

Potong jaring plastik sesuai ukuran. Untuk dinding lebar, sambung lembaran sisi ke sisi.



Bor lubang

Tandai titik pengikat kira-kira setiap 40–50 cm, lalu bor dan pasang fisher.



Kencangkan jaring

Sekrup jaring ke dinding dengan ring plat besar — rata, kencang, dan lurus.

BAGIAN 2 Pasang panel



Buka kemasan

Buka karton dengan potongan dangkal agar daun tidak rusak. Periksa jumlahnya.



Tata & mekarkan

Mekarkan daun setelah pengiriman. Campur dan putar panel agar sambungan tidak terlihat.



Gantung panel

Mulai dari sudut atas, lalu lanjut baris demi baris dengan panel saling rapat.



Ikat dengan cable tie

Ikat tiap panel ke jaring di sudut dan tengah. Tarik kencang, potong sisanya.

KEAMANAN

Periksa pipa dan kabel tersembunyi. Pakai kacamata dan masker.

LUAR RUANGAN

Gunakan sekrup stainless/galvanis dan cable tie tahan UV.

FINISHING

Potong panel dengan gunting di bagian tepi, lalu mekarkan lagi.

PERAWATAN

Bersihkan debu atau bilas ringan. Jauhkan dari api.

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123