All Weather Greens

PARETE VERDE · METODO CON RETE

Guida rapida al montaggio

Pannelli per giardino verticale artificiale — dalla parete spoglia alla parete verde finita in 8 passaggi.



COSA SERVE

Attrezzi

- Metro e matita
- Livella a bolla
- Trapano + punta da muro
- Cacciavite
- Forbici e taglierino
- Scala a libretto
- Occhiali e mascherina

Materiali

- Pannelli parete verde
- Rete in plastica
- Tasselli e viti
- Rondelle grandi
- Fascette stringicavo

CALCOLA I PANNELLI

Pannello 50 × 50 cm	**4 per m²**
Pannello 100 × 100 cm	**1 per m²**

Esempio: 3 m × 2,4 m = 7,2 m² → 29 pannelli + 10% di scorta = **32 pannelli** (50 × 50 cm)

PARTE 1 Montare la rete



Misurare la parete

Misurare larghezza × altezza per calcolare i m². Tracciare il contorno con matita e livella.



Tagliare la rete

Tagliare la rete in plastica a misura. Su pareti larghe, accostare i fogli bordo a bordo.



Forare la parete

Segnare i punti di fissaggio ogni 40–50 cm circa, poi forare e inserire i tasselli.



Fissare la rete

Avvitare la rete alla parete con rondelle grandi: piana, tesa e in bolla.

PARTE 2 Posare i pannelli



Disimballare

Aprire i cartoni con un taglio poco profondo per non rovinare le foglie. Controllare la quantità.



Stendere e ravvivare

Ravvivare le foglie dopo il trasporto. Alternare e ruotare i pannelli per nascondere le giunture.



Appendere i pannelli

Partire da un angolo superiore e procedere fila per fila, con i pannelli ben accostati.



Fissare con fascette

Legare ogni pannello alla rete agli angoli e al centro. Stringere e tagliare l'eccedenza.

SICUREZZA
Verificare l'assenza di tubi e cavi. Indossare occhiali e mascherina.

ESTERNO
Usare viti inox o zincate e fascette anti-UV.

FINITURA
Rifilare i pannelli ai bordi con le forbici, poi ravvivare di nuovo il fogliame.

MANUTENZIONE
Spolverare o sciacquare delicatamente. Tenere lontano da fiamme libere.

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123