All Weather Greens

施工ガイド · メッシュ工法

クイック施工ガイド

人工グリーンウォールパネル — 何もない壁から完成まで、8つのステップで。



準備するもの

工具

- メジャー・鉛筆
- 水平器
- ドリル＋コンクリート用ビット
- ドライバー
- はさみ・カッター
- 脚立
- 保護メガネ・マスク

資材

- グリーンウォールパネル
- 樹脂製メッシュ
- アンカー・ビス
- 大型ワッシャー
- 結束バンド

必要枚数の計算

50 × 50 cm パネル	1m²あたり4枚
100 × 100 cm パネル	1m²あたり1枚

例： 3 m × 2.4 m = 7.2 m² → 29枚 ＋ 予備10% = **32枚**（50 × 50 cm）

パート1 メッシュの取付



壁を測る

幅×高さを測って面積（m²）を出し、鉛筆と水平器で外枠をマーキングします。



メッシュをカット

樹脂製メッシュを寸法どおりにカット。幅の広い壁はシートを突き付けでつなぎます。



下穴をあける

約40〜50 cm間隔で固定位置に印を付け、穴をあけてアンカーを入れます。



メッシュを固定

大型ワッシャーでメッシュを壁にビス留め。平らに、たるみなく、水平に。

パート2 パネルの取付



開梱する

葉を傷つけないよう、カッターは浅く入れて箱を開けます。数量も確認。



並べて葉を整える

輸送でつぶれた葉をほぐします。パネルを混ぜ・回転させ、継ぎ目を目立たなく。



パネルを掛ける

上の角から始め、1列ずつ横へ。パネル同士はすき間なく密着させます。



結束バンドで固定

各パネルの四隅と中央をメッシュに結束。しっかり締め、余りをカット。

安全
壁内の配管・配線を確認。保護メガネとマスクを着用。

屋外設置
ステンレスか亜鉛メッキのビスと、耐候性の結束バンドを使用。

仕上げ
端はパネルをはさみでカットし、最後に葉をもう一度整えます。

お手入れ
ほこりを払うか、軽く水洗いしてください。火気厳禁。

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123