All Weather Greens

설치 가이드 · 메쉬 공법

간편 설치 가이드

인조 그린월 패널 — 빈 벽에서 완성된 그린월까지 8단계로.



준비물

공구

- 줄자 & 연필
- 수평계
- 드릴 + 콘크리트 비트
- 드라이버
- 가위 & 커터칼
- 접이식 사다리
- 보안경 & 마스크

자재

- 그린월 패널
- 플라스틱 그리드 메쉬
- 앵커 & 나사
- 대형 와셔
- 케이블 타이

패널 수량 계산

50 × 50 cm 패널	m^2당 4장
100 × 100 cm 패널	m^2당 1장

예시: 3 m × 2.4 m = 7.2 m^2 → 29장 + 여유분 10% = **32장** (50 × 50 cm)

파트 1 메쉬 설치



벽 치수 측정

가로 × 세로를 재서 면적(m^2)을 구하고, 연필과 수평계로 외곽선을 표시합니다.



메쉬 재단

플라스틱 메쉬를 치수에 맞게 자릅니다. 넓은 벽은 시트끼리 맞대어 이어 줍니다.



구멍 뚫기

약 40–50 cm 간격으로 고정 위치를 표시하고, 구멍을 뚫어 앵커를 끼웁니다.



메쉬 고정

대형 와셔로 메쉬를 벽에 나사 고정합니다. 평평하고 팽팽하며 수평이 되게.

파트 2 패널 설치



포장 개봉

잎이 상하지 않도록 칼을 얕게 넣어 상자를 엽니다. 수량도 확인하세요.



배치 & 잎 정리

운송 중 눌린 잎을 펴 줍니다. 패널을 섞고 돌려서 이음매가 보이지 않게.



패널 걸기

위쪽 모서리부터 시작해 한 줄씩 진행하며, 패널을 빈틈없이 붙입니다.



케이블 타이 고정

각 패널의 모서리와 중앙을 메쉬에 묶고, 단단히 조인 뒤 남는 끝을 자릅니다.

안전
벽 속 배관·배선을 확인하고, 보안경과 마스크를 착용하세요.

실외 설치
스테인리스 또는 아연도금 나사와 내UV 케이블 타이를 사용하세요.

마무리
가장자리는 가위로 패널을 잘라 맞추고, 잎을 한 번 더 정리합니다.

관리
먼지를 털거나 가볍게 물로 헹구세요. 화기에 가까이 두지 마세요.

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123